
set jumper dalJP5 al JP15 daughter per demo tcp

Posted by angelo - 2008/05/21 10:11

come devo settare i jumper dal JP5 al JP15 della daughter board per far funzionare la demo del TPCIP stack della flex board?

=====

Re:set jumper dalJP5 al JP15 daughter per demo tcp

Posted by paolo.gai - 2008/05/23 19:36

Salve!

La jumperatura è stata messa nel forum in lingua inglese :-)

In ogni caso...

JP1 = 1-2

Jp11= 1-2

JP2, JP3, JP4 = non collegati

JP5, JP6, JP7, JP8, JP9, JP10 = not connected or connected to SPI2 (JP5, JP6, JP7: 1-2)

JP12, JP13, JP14, JP15 = 2-3 (all, near RJ45 conn)

bye

PJ

=====